

WICHTIGE BAUINFORMATIONEN

ANLIEFERUNG

Über Checkpoint 1

Ist grundsätzlich über unser Logistiktool zu buchen

Sonntags ist der Checkpoint geschlossen:
Es gilt ein Fahrverbot für LKW's.

Logistik-Hotline: Tel. +41 58 206 5174

Anlieferungszone/Lagerflächen

Die Messe stellt keine Lagerflächen zur Verfügung.
Das Lagern von Material in den Anlieferungszone
ist verboten.

Kostenpflichtige Ausnahmen können von
der Ausstellungsleitung geprüft werden.

Lagerflächen für Leergut können bei Sempex AG
kostenpflichtig gemietet werden.

BAUEN IN DER HALLE

Bodenmarkierung

Falls nicht mehr ersichtlich,
bitte vor Aufbaubeginn im Service Center melden,
(Tel. +41 58 206 5112).

Bauhöhen

Müssen gemäss Bauvorschriften eingehalten werden.

Ausnahmen können von der Ausstellungsleitung
geprüft werden.

(Höhe der Stände entlang der Hallenwände auf Anfrage).

Halle 1–2 = max. 6,5 m (tiefer Teil 3,5 m /3 m)

Halle 3–6 = max. 5,5 m

Bodenbelastung

Bitte beachten Sie bereits bei der Planung
Ihres Projekts:

Halle 1–2 = unbegrenzt

Halle 3–6 = 1200kg/m²

Eingangshalle/Foyer = 500kg/m²

Hallenboden und Schächte

Müssen zwingend mit starker Folie bzw.
Plastik oder Pavatexplatten abgedeckt werden.
allfällige Reinigungskosten werden
in Rechnung gestellt.

Kein trockener Bauschutt

und keinen ungewaschenen Kies verwenden (wegen der
Staubentwicklung).

Bei Kies und Holzschnitzel immer eine Umrandung bauen.

Achtung: kleine Kieselsteine werden häufig aus dem Stand
herausgetragen und blockieren die Rolltreppen

Das Bohren von Löchern aller Art in Hallenboden,
Wände oder Säulen ist verboten.

Strom

Die Elektrokästen müssen immer zugänglich sein.

Die Bodendosen werden evtl. auch von
Standnachbarn genutzt.

Deckenlasten

Auf- und Abhängungen müssen ausschliesslich
bei der Messe Zürich in Auftrag gegeben werden.

FAHRZEUGE IN DER HALLE

Fahrzeuge

Kettenfahrzeuge nur mit Raupenschutz zulässig
Baggerschaufeln mit Gummischutz versehen

Stapler

Fahrer werden nur mit entsprechender Prüfung zugelassen
Nicht mit erhöhter Gabel fahren und die Geschwindigkeit
einhalten (Schritttempo)
Die Messe behält sich das Recht vor, den
Fahrern bei Zuwiderhandlung Fahrverbot
zu erteilen

SCHNEIDEPLATZ

Steingut

Schneidearbeiten an Steingut sind ausschliesslich
an den vorgesehenen Maschinen auf dem Nass-Schneideplätzen
(Ebene 0) bei der Einfahrt Halle 1/2, sowie (Ebene 1) bei der
Einfahrt Halle 3/4 erlaubt.

Benutzung der Schneidemaschinen auf eigene Gefahr.
Schneideplatz bitte sauber halten.

BELEUCHTUNG UND WASSER

Standbeleuchtung

Winkler Multimedia Events AG ist unser bevorzugter Anbieter
für Standbeleuchtung.

Die Beleuchtungsarbeiten sind bereits an Ihrem
ersten Aufbau tag fertig gestellt, wenn Sie Winkler Multimedia
Events AG beauftragen.

In der Halle 1 – 4 sind keine Fluter Lampen erlaubt.

Wasserinstallationen- und Befüllungen

Befüllung/Entleerung von Pools, Teichs etc.
müssen über unseren Partner Steger Haustechnik AG
durchgeführt werden (gegen Verrechnung).

Achtung: Hallenboden hat diverse Verbindungen
zu den anderen Stockwerken.
→ Abdeckung mit Plastikfolie zwingend.

GAS, SAUERSTOFF, OFFENES FEUER

Obligatorische Ausnahmegewilligung

Arbeiten mit Gas, Sauerstoff oder offenem Feuer müssen
zwingend von der Feuerpolizei bewilligt werden.
Bitte beantragen Sie mit dem Antragsformular eine
Ausnahmegewilligung für offenes Feuer am Stand.

ABFALL UND REINIGUNG

Abfallentsorgung

Sonderabfall (Bäume, Grüngut, Humus, Bauschutt,
Kies, Sand, Steine, etc.) müssen die Aussteller selbst entsorgen.
Achtung: nicht in den Betriebskehricht

Grössere Abfallmengen und Sperrgut können vom Hallendienst
kostenpflichtig entsorgt werden.

Mulden können für die Abfallbeseitigung nach Rücksprache mit
dem Hallendienst an den Stand bestellt werden.

Reinigung nach der Ausstellung

Übermässige Verschmutzung oder allfällige Nachreinigungen des
Standplatzes, sowie das Nichtentfernen des Klebebandes (von
Teppichen) werden dem Aussteller belastet.

IHRE ANSPRECHPARTNER

Technische Dienstleistungen

MCH Messe Schweiz (Zürich) AG

Pierre Werner

Operations Project Manager

Tel +41 58 206 5129

pierre.werner@giardina.ch

Wasserinstallationen

Steger Haustechnik AG

Heinz Steger

Tel. +41 44 317 8000

messe@steger.ch

Spedition, Anlieferung, Lagerung, Zoll

Sempex AG

Sempex Logistic Center

Tel. +41 58 307 7760

exhibitions.zuerich@sempex.com

Abfallentsorgung

MCH Messe Schweiz (Zürich) AG

Tel. +41 58 206 5228

Nachbestellungen von Dienstleistungen

ab 1. Aufbau-tag

Service Center Messe Zürich

Tel. +41 58 206 5112